پشت جلد

روی جلد

CARSIMO
ردیاب برتر خودرو

CARSIMO
ردیاب برتر خودرو

www.carsimo.ir
carsimo_original

دفترچه راهنمای نصب
C8+

کـــارت گـــارانتی

نام خریدار:

مدل دستگاه:

شماره تماس خریدار:

کد نمایندگی / نام تکنسین نصب:

IMEI: شماره

مهر فروشگاه:

تاریخ نصب:

دفترچه راهنمای دستگاه C8+ Carsimo

بخش اول: معرفی

۱. مشخصات فیزیکی:

دستگـاه C8+ کـارسیمو یـک دستگاه ردیابی و امنیت است که با اسـتـفاده از شبکه های موبایل و GPS کار میکند. مشخصـات فیزیکی این دستگاه عبارتند از:

ابعاد	1.6 * 5/0 * 8/9 cm
وزن	۶۵ گرم
ولتاژ ورودی	۱۲-۳۶ گرم
باتری پشتیبان	باتری لیتیومی قابل شارژ
دمای کارکرد	۲۰ الی ۸۵+ درجه سانتیگراد

محتویات جعبه محصول باید شامل موارد زیر باشد:

۱. دستگاه

۲. سیم برق

۳. رله قطع و وصل

۴. دفترچه راهنما

** توجه : پیش از پرداخت موارد ذکر شده را چک نموده و در صورت فقدان هر یک از موارد از دریافت محصـول فوق از فروشنده خودداری فـرمایید. **

جهت اطلاع از نحوه نصب سیمکارت به بخش نصب دستگاه بر روی وسیله نقلیه به بخش ۳ و اطلاع از نحوه عملکرد چراغ های دستگاه و معانی آن ها به بخش ۴ در همین راهنمای کاربری مراجعه فرمایید.

۲. ویژگی ها:

با استفاده از C8+ کارسیمو میتوانید علاوه بر دریافت موقعیت آنـی وسیـله نقـلیه خود بر روی نقشـه از هشدارها و امکانات زیر استفاده نمایید:

۱. هشدار قطع برق خارجی (در صورت جدا شدن سیم برق دستگاه)

۲. هشدار حمل با جرثقیل (در صورت حرکت داده شدن غیر مجاز وسیله نقلیه)

۳. هشدار باطـری کم (در صـورت کم شدن باطری داخلی دستگاه)

۴. هشدار روشن شدن وسیله نقلیه به صورت غیر مجاز

۵. هشدار سرعت غیرمجاز

۶. هشدار ضربه

۷. امکان قطع و وصل (برق وسیله نقلیه)

بدیـن ترتیب، درصـورت فعـال بـودن هـر یک از هشـدار های بالا و در صـورت وقوع آن، هشدار بر روی موبایل کاربر پدیدار خواهد شد.

همچنین با استفاده از اپلیکیشن موبایل می توانید هر یک از هشدارهای بالا را فعال و غیرفعال نمایید.

برای قطع و وصل برق وسیله نقلیه لازم است از رله استفاده نمایید.

شما میتوانید برای مراجعه به وبسایت ما به آدرس www.carsimo.ir از آخرین محصولات و اطلاعات مطلع شوید و همچنین با کارشناسان کارسیمو در ارتباط باشید.

بخش دوم : نصب سیمکارت

۱. پیچ درب پشت دستگاه را باز نمایید. این پیچ ها در شکل ۱ مشخص شده اند.

۲. پس از باز کردن درب پشت دستگاه ، سیمکارت را در محل مخصوص خود قرار دهید. این محل با عدد ۱ در شکل ۲ نمایش داده شده است.

همچنین پس از قرار دادن سیمکارت دستگاه باید باتری پشتیبان دستگاه را فعال نمایید. برای این کار باید کلید کوچک نشان داده شده با شکل ۲ را در وضعیت ON قرار دهید.

شکل ۱

** توجه : باتری دستگاه در حالت عادی در وضعیت خاموش قرار دارد و باید حتما توسط خود کاربر در حالت روشن قرار گیرد. **

۳. پس از اطمینان از صحیح قرار گرفتن سیمکارت در جای خود ، درب پشت دستگاه را بسته و چهار پیچ آن را محکم کنید. حتما از کامل بسته بودن درب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۴. دستگاه را با استفاده از راهنمای نصب موجود در همین دفترچه بر روی وسیله نقلیه خود نصب نمایید. شرکت کارسیمو توصیه میکند جهت نصب دستگاه و در صورت نداشتن تجربه ی کافی به یکی از تکنسین های مورد اطمینان مراجعه نمایید.

بخش سوم:

جهت نصب دستگاه C8+ بر روی وسیله نقلیه خود مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا سیم کشی را از جعبه خارج نموده و از سلامت سیم ها اطمینان حاصل نمایید. (در صورت مشاهده هر گونه خرابی با متخصصین خدمات پس از فروش شرکت کارسیمو تماس حاصل فرمایید.)

۲. سیم مشکی و قرمز را به ترتیب به سر منفی و مثبت باتری وصل نمایید.

۴. سیم سفید به ACC پشت سوئیچ متصل نمایید.

۵. سیم زرد را به تحریک رله متصل نمایید. دقت داشته باشید که سیم رله باید به سر مثبت باتری وصل شده و سیم های زرد و قرمز رله نیز باید به خط استارت یا پمپ متصل شوند.

(صفحه ۱۲ نحوه سیم کشی بدون محافظ ولتاژ را نشان میدهد.)

GND.۱	منفی	مشکی
VCC+12.۲	برق دائم	قرمز
Acc.۳	برق سوئیچ	سفید
CUTOFF.۴	رله قطع کن	زرد
Siren.۵	آژیر	صورتی

بخش چهارم: راهنمای چراغ های دستگاه

دستگاه C8+ دارای سه چراغ اصلی بر روی وجه جلویی خود می باشد. شکل ۳ این چراغ را نشان می دهد:

۱. چراغ ۱: این چراغ قرمز است و وضعیت باتری دستگاه را نشان می دهد. هنگام شارژ شدن باتری چراغ روشن است.

۲. چراغ ۲: این چراغ سبز است و وضعیت آنتن دهی سیمکارت دستگاه را نشان می دهد.
به صورت عادی این چراغ باید در هر ثانیه یکبار چشمک بزند.
در صورتی که دستگاه آنتن نداشته باشد این چراغ بدون چشمک روشن می ماند.

۳. چراغ ۳: این چراغ آبی است و وضعیت GPS را نشان می دهد. در حالت عادی این چراغ در هر ثانیه یکبار چشمک میزند. در صورت نبودن آنتنGPS، این چراغ به صورت کامل خاموش می شود.

ضمن تشکر از انتخاب و خرید شما، خدمتتان مواردی را یاد آور می شویم:
این کارت به منزله سند مالکیت دستگاه ردیاب شما می باشد، لطفا در نگهداری این کارت کوشا باشید.
دستگاه مذکور دارای ۵ سال گارانتی از تاریخ نصب می باشد و در صورت نصب و باز کردن دستگاه ردیابی کارسیمو در مراکز غیر مجاز ضمانت لغو می گردد.
لطفا اطلاعات وارد شده در کارت گارانتی را با دقت وارد نمایید. دقت فرمایید شماره IMEI دستگاه ردیابی کارسیمو و کارت گارانتی با هم مغایرت نداشته باشد. در هنگام تحویل دستگاه ردیاب جهت تعمیر داشتن این کارت االزامی می باشد. در صورت واگذاری یا فروش دستگاه به شخص دیگر حتما دفترچه گارانتی

را انتقال دهید بدیهی است که تشخیص و تایید گارانتی دستگاه ردیاب برعهده کارشناسان کارسیمو می باشد.

CARSIMO
security system

در صورت کار نکردن دستگاه به موارد زیر دقت فرمایید:

۱. از فعال بودن سیم کارت / داشتن شارژ سیم کارت و نداشتن PIN اطمینان داشته باشید.

۲. از روشن بودن دستگاه و چراغهای روی دستگاه اطمینان داشته باشید.

۳. از فعال بودن سیم کارت کاربر / داشتن شارژ (در صورت اعتباری بودن سیم کارت) و فعال بودن اینترنت آن اطمینان حاصل فرمایید.

۴. در صورت ۲ سیم کارت بودن گوشی کاربر فقط شماره ای که به عنوان ادمین معرفی می شود در حین پیکربندی روشن باشد. (سیم کارت ۲ خاموش باشد)